

docomo
HEALTHCARE

micro USB ケーブル
WMB03

[ムーヴバンド WMB-03 専用]

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、
ありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書（以下「本書」）
をお読みください。

本書は、必要とときすぐに取り出せるよう大切に
保管してください。


安全に正しく使用していただくために、
本書およびムーヴバンド本体の取扱説明書を
よくお読みになり安全上のご注意、機能、使用方法などを
十分に理解してください。

なお、本書は品質保証書を兼ねていますので、
お読みになった後も大切に保管してください。

1.同梱物

箱の中には次のものが入っています。

- micro USB ケーブル
WMB03



- 取扱説明書
(本書・品質保証書付き)

名称	micro USB ケーブル WMB03 [ムーヴバンド WMB-03 専用]	
★お客様 ご住所	お名前	ふりがな
	〒	
★販売店	住所・店名	
★保証期間	1年	★お買い上げ日 年 月 日から
	電話	

品質保証書 ★印欄に記入がないときは無効です。本書を
お受け取りの際は必ず記入をご確認ください。

※本保証書は、次項の「保証規定」に明示した条件のもとにおいて無償
交換をお約束するものです。従って本保証書により、お客様の法律上
の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換に
ついてご不明な点がございましたら、WM（わたしムーヴ）カスタマ
ーサポートセンターにお問い合わせください。

※本保証書にご記入いただいたお客様の氏名・住所などの個人情報は、
保証期間内の保証サービス活動およびその後の安全点検活動のために
利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
なお、ご案内等の送付を委託先に委託することがあります。ご案内等
の送付が不要になった場合や、住所変更等の場合は、
WM（わたしムーヴ）カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

保証規定

1. 本取扱説明書の記載内容に従った正しいご使用のもとで、保証期間内
に故障した場合に、本保証規定の記載内容に従って同製品、または
同等品と無償交換をさせていただくことをお約束します。
2. 保証期間内に故障して、無償交換を依頼される場合は、
WM（わたしムーヴ）カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

3. 保証期間内でも次の場合には有償交換になります。
(イ) 使用上の誤り、改造による故障、損傷。
(ロ) お買い上げ後の保存上の不備（落下・水没等）や輸送などで
生じた故障、損傷。
(ハ) 火災、塩害、ガス害、異常電圧、地震、風水害、落雷その他
天災地変などによる故障、損傷。
(ニ) 品質保証書のご提示がない場合。
(ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の
ない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
(ヘ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）の用途に使用された
場合の故障、損傷。
(ト) 本製品以外が原因の故障。
4. 交換のため、お送りいただいた本製品は、弊社にて引き取らせて
いただきます。
5. 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。
6. 品質保証書は、必ず「お買い上げ日」「販売店」などの記入をお確かめ
のうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切
に保管してください。
7. 本保証規定に従って無償交換を依頼される際には、品質保証書を
ご提示ください。

※故障と思われるときはご使用を中止し、WM（わたしムーヴ）
カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

発売元：ドコモ・ヘルスケア株式会社

2.安全上のご注意

安全に使用するために必ずお読みください。

- ここに示した内容は、製品を安全に正しく使用し、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例



必ず守る

●記号は強制（必ず守る）を示します。
(左図は“必ず守る”)



禁止

○記号は禁止（してはいけない）を示します。
(左図は“禁止”)

警告

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

- 万一、小さな部品を飲み込んだ場合はただちに医師に相談してください。



必ず守る

浴室内などの水のかかる場所や、ムーヴバンド本体が濡れている状態で充電をしないでください。

- 感電やけがの原因になります。



禁止

micro USB ケーブルが傷んだ場合は使用しないでください。

- 感電やショート、発火の原因になります。

ぬれた手で micro USB ケーブルを抜き差ししないでください。また、micro USB ケーブルがぬれていないか確認してください。



ぬれ手禁止

- 感電やけがの原因になります。

注意

お手入れをするときは、micro USB ケーブルを抜いてください。

- 感電やけがの原因になります。

micro USB ケーブルは、ケーブルを引っ張らず、USB 端子部を持って抜き差ししてください。

- ケーブルの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。



必ず守る

micro USB ケーブルの取り扱いには次の項目に注意してください。●傷つけない●破損させない●加工しない●無理に曲げない●引っ張らない●ねじらない●使用時は束ねない●重い物を載せない●挟み込ませない

- 感電や火災、故障の原因になります。

1週間以上ご使用にならないときは、micro USB ケーブルをパソコンの USB ポートから抜いてください。

- 絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因になります。

micro USB ケーブルは絶対に分解しないでください。

- けがや故障の原因になります。



分解禁止

micro USB ケーブルを踏んだり落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

- けがや故障の原因になります。



禁止

micro USB ケーブルは防水・防滴設計ではありません。洗ったり、ぬれた手でさわらないでください。

- 故障の原因になります。



ぬれ手禁止

お願い

- 汗をかいた後、雨にぬれた後などに本体を充電するときは、micro USB ケーブルと接触する部分と全体を乾いたやわらかい布などで、水分をよくふきとってから充電してください。
- ムーヴバンドの充電以外の目的で使用しないでください。

3.お手入れのしかた

- 水でぬれた場合や汚れがついた場合には、乾いたやわらかい布などでふきとってください。
- 汚れが落ちにくいときは、水または薄めた中性洗剤で湿らせたガーゼや綿棒などでふきとってください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品でふかないでください。

4.こんなときは

こんなとき	対処のしかた
充電できない	micro USB ケーブルを外して、もう一度接続してみてください。それでも充電できない場合は、わたしまーヴ カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

5.仕様

名称	micro USB ケーブル WMB03 [ムーヴバンド WMB-03専用]
型番	WMB03
使用環境	温度：+5～+35℃ 湿度：30～85% RH
ケーブルの長さ	30 cm
重量	約 9 g
付属品	取扱説明書(本書・品質保証書付き)

- 本書に記載されている内容は、予告なしに変更する場合があります。
- 本ケーブルを利用してデータ通信をすることはできません。

お問い合わせ先

■操作や修理などに関するお問い合わせ
WM (わたしまーヴ) カスタマーサポートセンター

TEL:0120-804-602

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■対応機種およびヘルプとよくあるご質問

下記URLよりご確認いただけます。

<http://wmpd.jp/mb3/>

